



MIBRASA®

GIRARROSTO ELIPSE

Manuale di istruzioni

LINCOLN
ELECTRIC

The Craftsmen of Fire!

*Vi invitiamo a sperimentare con i nostri forni a brace, a creare e a cucinare
in un modo che risvegli il palato e raggiunga l'anima.*

GARANTÍA DE CALIDAD



Contenuti

Pg.

1. AVVERTENZE

1.1 Avvertenze preliminari	3
1.2 Avvertenze sull'installazione	3
1.3 Avvertenze sull'uso	4
1.4 Avvertenze sulla pulizia	5
1.5 Avvertenze sulla manutenzione	6
	7

2 INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 Modelli di girarrosti Mibrasa® Elipse	8
2.2 RST70	8
	9

3 Descrizione del girarrosti Mibrasa® Elipse

3.1 Parti principali del girarrosti	11
3.2 Sistema di cottura	11
3.3 Pannello di controllo	12
	13

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

4.1 Superficie di installazione	14
4.2 Collegamenti	14
4.3 Restrizioni ambientali	14
4.4 Estrazione	15
4.5 Area di lavoro	16
	17

5 ISTRUZIONI D'USO

5.1 Prima accensione	18
5.2 Caricare il carbone	18
5.3 Accensione	18
5.4 Pannello di controllo	19
5.5 Finestra superiore	20
5.6 Porta inferiore	22
5.7 Cassetto spiedo	23
5.8 Teglie GN	24
5.9 Raccoglicenere	24
5.10 Deflettore del bruciatore	25
	25

	Pg.
6 ISTRUZIONI DI PULIZIA	
6.1 Pulizia quotidiana	26
6.1.1 Spiedi e accessori	26
6.1.2 Teglie GN	26
6.1.3 Raccoglicenere	26
6.1.4 Pulizia interna	27
6.1.5 Pulizia esterna	27
6.1.6 Cassetto spiedo	27
6.2 Pulizia settimanale	28
6.2.1 Griglie del carbone	28
6.2.2 Bruciatore	29
6.2.3 Parafiamma	30
6.3 Pulizia mensile	31
6.3.1 Pulizia esterna	31
7 ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE	32
7.1 Manutenzione a livello utente	32
7.1.1 Sostituzione della lampadina	32
7.1.2 Sostituzione mattone refrattario parete posteriore	34
7.1.3 Sostituzione mattone refrattario parete laterale posteriore	36
7.1.4 Lubrificazione catena motore principale	38
7.1.5 Lubrificazione catena spiedo rotante	39
7.2 Manutenzione a livello tecnico/meccanico	40
8 CONDIZIONI GENERALI	
8.1 Garanzia	41
8.2 Resi	41
8.3 Riserva di proprietà	41

1

AVVERTENZE

Leggere questo manuale utente prima di installare il girarrosti . Il mancato rispetto delle istruzioni può causare danni a proprietà, lesioni fisiche o morte.

Una cattiva installazione della rotisserie può causare incendi; seguire le istruzioni di installazione e uso per ridurre il rischio di incendio.

1. Avvertenze

1.1 Avvertenze preliminari



Seguire i passaggi raccomandati ed esposti da Mibrasa® in questo manuale durante l'utilizzo di questo apparecchio.



Conservare queste istruzioni e tenere il manuale a portata di mano per eventuali consultazioni future.



Rispetta le tempistiche di manutenzione e pulizia raccomandate da Mibrasa® in questo manuale.



Quando si ordinano pezzi di ricambio, accessori o componenti da Mibrasa®, fare attenzione ai nomi e riferimenti.



È vietata qualsiasi modifica della rotisserie.

1.2 Avvertenze sull'installazione



Installare il girarrosti su una superficie stabile, piana, non combustibile e dura che possa sopportarne il peso.



Tenere libero l'accesso per manutenzione e assistenza. Non ostruire o bloccare. Mantenere libere le distanze di sicurezza.



Se la rotisserie non viene installata correttamente, può causare un incendio. Seguire le istruzioni di installazione per ridurre il rischio di incendio.



Consultare le normative locali e le misure di sicurezza per un'installazione corretta e sicura.



NON installare il girarrosti su legno o altre superfici combustibili.



NON posizionare materiali infiammabili vicino ai lati o sopra il girarrosti.



NON lasciare materiali di alcun tipo in prossimità della rotisserie.

1.3 Avvertenze sull'uso



Mibrasa® non è responsabile per danni a persone, parti o strutture causati da uso improprio dell'apparecchio.



Il girarrosti Elipse Mibrasa® è destinata esclusivamente alla cottura degli alimenti, qualsiasi altro uso può comportare rischi per l'utente.



NON gettare carbone o legna dentro la rotisserie, posizionarli con cura.



NON usare liquidi infiammabili per accendere il carbone.



NON tentare di spostare la rotisserie durante il funzionamento.



NON spegnere le braci versando acqua sulla rotisserie.



Il girarrosti è calda durante il funzionamento, non toccare con mani nude. Per evitare ustioni, usare materiali appropriati.

1.4 Avvertenze sulla pulizia



Mibrasa® non è responsabile per danni a persone, parti o strutture causati da pulizia inadeguata dell'apparecchio.



Rispetta le raccomandazioni di pulizia indicate da Mibrasa®.



Le operazioni di pulizia devono essere eseguite da personale formato.



Scollegare l'apparecchio dalla corrente prima di qualsiasi pulizia.



Usare prodotti non abrasivi specifici per superfici in acciaio inox.



Durante la pulizia, l'operatore deve indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari.



NON pulire l'apparecchio se è caldo.



NON usare prodotti chimici aggressivi o corrosivi.



NON usare spazzole metalliche, spugne metalliche o raschietti.



NON usare idropulitrici per evitare rischi elettrici.



NON svuotare la cenere in contenitori di materiale infiammabile.

1.5 Avvertenze sulla manutenzione



Mibrasa® non è responsabile per danni a persone, parti o strutture causati da manutenzione inadeguata.



Rispetta le indicazioni di manutenzione raccomandate da Mibrasa®.



Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.



Scollegare l'apparecchio dalla corrente prima di qualsiasi manutenzione.



Durante la manutenzione, l'operatore deve indossare i DPI necessari.



NON effettuare manutenzione se l'apparecchio è caldo.



NON usare pezzi di ricambio non originali Mibrasa®.

2

INFORMAZIONI TECNICHE


2. Informazioni tecniche

2.1 Modelli girarrosti Elipse Mibrasa®

RST70	Superficie girarrosti 1100 mm x 10 spiedi	7 polli per spiedo	Capacità totale 70 polli
-------	--	--------------------	--------------------------



2.2 RST70



DATI TECNICI	
Referenza	RST70
Superficie girarrosti	1100 mm x 10 spade
Capacità massima	70 pollos
Capacità per spade	7 pollos
Tempo di accensione*	45 min
Carica iniziale di carbone*	10 - 12 kg
Potenza installata	0,5 kW / 0,67 hp
Temperatura dell'arrosto	200°C - 280°C
Peso massimo della spada	10-12 kg
N. di velocità	3
Flusso di estrazione	5000 m³/h
Dimensioni della cappa (consigliato) Larghezza x Profondità x Altezza	2200 x 1500 x 700 mm
Collegamento elettrico	EU: 230V/50Hz
Peso netto	875 Kg
Peso con imballo	1075 Kg
Misure di imballaggio	2100 x 1100 x 2150 mm

ACCESSORI INCLUSI
• Spada girarrosti [10]
• Spiedo ragno doppio per arrostiture [60]
• Spiedo ragno semplice per arrostiture [20]
• Gastronorm GN 1/1 [2]
• Gastronorm GN 2/4 [3]
• Pinze Mibrasa
• Sollevatore di spiedi [2]
• Attizzatoio


GADGET OPZIONALI
• Spiedo extra per arrostiture
• Spiedino ragno extra arrostiture
• Spiedo gabbia per arrostiture
• Stoviglie Mibrasa (consulta catalogo)

3

DESCRIZIONE DI GIRARROSTI ELIPSE

3. Descrizione di girarrosti Elipse

3.1 Parti principali



3.2 Sistema di cottura

La Mibrasa® Elipse presenta due caratteristiche ingegneristiche uniche per migliorare la cottura rotante: rotazione orbitale e rotazione individuale degli spiedi in direzioni opposte.

AMPIA AREA PER COTTURA UNIFORME

Grazie al movimento orbitale degli spiedi, l'area totale di cottura è massimizzata, permettendo al prodotto di rimanere a contatto con l'area di combustione più a lungo. Ciò garantisce una temperatura interna costante per un risultato perfetto.

ALTA PRODUZIONE MANTENENDO LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

È possibile scegliere tra diverse velocità e impostazioni di controllo per adattarsi agli ingredienti da cucinare. Gli spiedi ruotano in direzioni opposte per evitare che pezzi grandi si tocchino e si rompano.



3.3 Pannello di controllo Mibrasa®

Il pannello di controllo Mibrasa® ha due funzioni: controllo diretto e controllo ausiliario.

Il controllo diretto si esercita tramite pulsanti, selettori e arresto di emergenza.

Si occupa del movimento degli spiedi e dell'illuminazione interna.

Il controllo ausiliario è indicato tramite luci LED. Segnala guasti ai componenti e/o surriscaldamenti.



4

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


4. Istruzioni di installazione



Leggere prima la sezione 1.2 Avvertenze di installazione.

4.1 Superficie di installazione

A causa del peso dell'apparecchio, la superficie su cui viene installato deve essere solida, stabile, livellata e realizzata con materiale non combustibile. L'accesso per il servizio, la manutenzione e la pulizia deve essere libero da ostruzioni.



4.2 Collegamento


L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica in base alla zona geografica in cui viene installato:

	Voltaggio	Frequenza	Conessione
EUROPA	220V	50Hz	

MIBRASA® RACCOMANDA DI SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA RETE ELETTRICA DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA.

4.3 Restrizioni intorno al girarrosto ELIPSE

L’installatore deve contattare il responsabile degli impianti antincendio dell’edificio per determinare se esistono restrizioni o la necessità di un’ispezione prima dell’installazione del girarrosto.




La distanza di sicurezza D tra il girarrosto e altri elementi deve essere:

	Elementi non infiammabili	Elementi infiammabili
D (mm)	100	300

4.4 Cappa di aspirazione


Mibrasa® raccomanda una cappa di aspirazione con le seguenti caratteristiche tecniche:

Riferimento	Larghezza	Profondità	Altura trabajo	Portata di estrazione
RST70	2200 mm	1300 mm	2000 mm	5000 m³/h



4.5 Zona di lavoro

Spazio di lavoro consigliato per la cuoca o il cuoco:



5

ISTRUZIONI D'USO

5. Istruzioni d'uso




Leggere prima la sezione 1.3 Avvertenze d'uso

5.1 Primo accensione del girarrosto

- Verificare tutti gli accessori, vedere punto 2.2 RST70
- Posizionare i parafiamma interni, vedere punto 6.2.3 Parafiamma
- Collegare la macchina alla corrente
- Caricare il carbone, vedere punto 5.2 Caricamento del carbone
- Accendere il carbone, vedere punto 5.3 Accensione del girarrosto


5.2 Caricamento del carbone

Aprire la finestra superiore e rimuovere gli spiedi necessari per accedere facilmente al cestello del carbone. Effettuare un caricamento di carbone mai superiore al volume del cestello (10-12 kg), dove è possibile aggiungere legna sopra il carbone senza sovrapporla.




5.3 Accensione del girarrosto

Apriremo lo sportello inferiore e lasceremo aperta la finestra superiore per favorire un maggior flusso d'aria. Utilizzeremo le pastiglie EcoFire Mibrasa® pressate per l'accensione, distribuendole uniformemente per una combustione omogenea. Si può iniziare a caricare gli spiedi con gli ingredienti quando il 60% del carbone è in combustione e con le fiamme.



5.4 Pannello di controllo

Nell'immagine e nelle tabelle seguenti viene spiegata dettagliatamente la funzione del pannello di controllo e gli elementi da esso gestiti:



TPC1	TIPO	CONTROL	FUNZIONE		
1	PULSANTE	AVVIO	Pulsante verde/superiore		Avvio movimento orbitale spiedi
		ARRESTO	Pulsante rosso/inferiore		Arresto movimento orbitale spiedi
2	PULSANTE	AVVIO	Pulsante verde/superiore		Avvio movimento rotatorio spiedi
		ARRESTO	Pulsante rosso/inferiore		Arresto movimento rotatorio spiedi
3	SELETTORE	VELOCITÀ MOVIMENTO ORBITALE	∞	Continuo	100 secondi per giro
			1	Intermittente	55 minuti prima carica
			2	Intermittente	70 minuti carica successiva
4	SELETTORE	LUCE	0	Luce spenta	
			1	Luce accesa	
5	PULSANTE LED	ARRESTO EMERGENZA	Ferma tutti i movimenti dell'apparecchio, da usare solo in caso di pericolo per l'utente		

IMPORTANTE	Al termine del servizio, l'apparecchio deve essere spento con i pulsanti 1 e 2. NON FERMARE L'APPARECCHIO CON IL PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA!
------------	---

TPC2	TIPO	ELEMENTO	FUNZIONE		SOLUZIONE
A	LUCE LED	VENTILATORE 1	Luce verde	Funzionamento corretto	Controllare/sostituire ventilatore 1
			Luce rossa	Guasto elemento	
B		SONDA TEMPERATURA	Luce verde	Funzionamento corretto	Aprire finestra superiore e sportello inferiore per diminuire la temperatura
			Luce ambra	Preallarme temperatura eccessiva	
			Luce rossa	Temperatura eccessiva	
			Luce rossa intermittente	Guasto elemento	Controllare/sostituire cavo o sonda
C		VENTILATORE 2	Luce verde	Funzionamento corretto	Controllare/sostituire ventilatore 2
			Luce rossa	Guasto elemento	
D		MOTORE PRINCIPALE	Luce verde	Funzionamento corretto	Controllare/sostituire motore principale
			Luce rossa	Guasto elemento	
E	MOTORE SECONDARIO	Luce verde	Funzionamento corretto	Controllare/sostituire motore secondario	
		Luce rossa	Guasto elemento		

5.5 Finestra superiore



La finestra superiore ha un'apertura da 0° a 180°, permettendo di mantenerla aperta in qualsiasi posizione.

Finestra aperta:

- Maggiore ingresso d'aria per una combustione più rapida del carbone
- Migliore accessibilità all'interno del girarrosto per caricare il carbone
- Per la manipolazione degli spiedi

Finestra chiusa:



- Ampliare lo spazio termico per una migliore cottura dei prodotti
- Ridurre il calore percepito dall'utente mantenendo la visibilità della cottura



5.6 Sportello inferiore

Lo sportello inferiore ha tre posizioni: chiuso (0°), inclinato (45°) e aperto (90°).

Con lo sportello aperto si ha maggiore accessibilità all'interno del girarrosto e si favorisce un massimo apporto d'aria. Inoltre, è disponibile un supporto per lo spiedo su cui posizionare l'estremità destra dello stesso, facilitando così il lavoro e l'estrazione del prodotto senza difficoltà.





Sportello inclinato:

- Ridurre l'apporto d'aria
- Buona accessibilità per manipolare il prodotto
- Protezione da possibili schizzi

Sportello chiuso:


- Eliminare l'apporto d'aria
- Mantenere la temperatura del girarrosto
- Ridurre il calore percepito dall'utente



5.7 Cassetti per gli spiedi

Nei cassetti è possibile conservare gli spiedi in modo semplice per un utilizzo successivo. Si possono anche riporre spiedi con polli crudi e spiedi con polli cotti, ma solo per un breve periodo di tempo.


Mibrasa® ricorda che questi cassetti non dispongono di controllo della temperatura, pertanto non possono garantire il controllo igienico-sanitario.



5.8 Teglie GN

Le teglie GN raccolgono i liquidi, i grassi e gli oli prodotti durante il processo di cottura, facilitando la pulizia.


Con la combinazione di due teglie GN 1/1 e tre teglie GN 2/4 si riesce a coprire tutta l'area in cui possono cadere liquidi, grassi e oli.



5.9 Cassetto delle ceneri


Il cassetto raccoglie la cenere prodotta dalla combustione del carbone, facilitando la pulizia.

Per estrarre correttamente il cassetto, è necessario prima aprire lo sportello inferiore e rimuovere le teglie GN.



5.10 Deflettore del bruciatore

Il deflettore del bruciatore può essere posizionato in due diverse posizioni oppure, se preferito, può essere rimosso. Questo dipenderà dal tipo di cottura desiderata dall'utente dell'apparecchio.



6

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

6. Istruzioni per la pulizia



Leggere prima la sezione 1.4 Avvertenze per la pulizia

6.1 Pulizia quotidiana

6.1.1 Spiedi e accessori



Pulire spiedi e accessori a mano con acqua e sapone per stoviglie.



Gli accessori di dimensioni ridotte possono essere lavati in lavastoviglie.

6.1.2 Teglie GN



Pulire le teglie GN in lavastoviglie.



Se si desidera, le teglie GN possono essere lavate a mano con acqua e sapone per stoviglie.

6.1.3 Cassetto delle ceneri



Aprire lo sportello inferiore e rimuovere le teglie GN per non avere ostacoli durante l'operazione.



Prima di pulire il cassetto, svuotare le ceneri in un secchio/contenitore metallico. Posizionare il secchio/contenitore con le ceneri in un luogo lontano da qualsiasi materiale infiammabile fino al completo raffreddamento. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti.



Pulire il cassetto delle ceneri a mano con acqua e sapone per stoviglie.

6.1.4 Interno del girarrosto ELIPSE



Aprire la finestra superiore e lo sportello inferiore, rimuovere gli spiedi, gli accessori e le teglie GN per non avere ostacoli durante l'operazione.



Pulire tutta la zona interna con acqua, una spugna e un sgrassatore.



Pulire le parti interne della finestra superiore e dello sportello inferiore con un panno umido e ammoniaca.

6.1.5 Esterno del girarrosto ELIPSE



Pulire le parti esterne accessibili del girarrosto. Le parti esterne meno accessibili saranno lavate mensilmente.



Pulire le parti esterne con un panno umido e uno sgrassatore o ammoniaca, a seconda della preferenza.

6.1.6 Cassetti degli spiedi




Aprire i cassetti, rimuovere gli spiedi e gli accessori per non avere ostacoli durante l'operazione.



Pulire tutta la zona interna con acqua, spugna e sgrassatore.

6.2 Pulizia settimanale

6.2.1 Griglie di ghisa



Aprire la finestra superiore e lo sportello inferiore, rimuovere gli spiedi, gli accessori e le teglie GN per non avere ostacoli durante l'operazione.





Spazzolare la zona dove sono posizionate le griglie di ghisa affinché i residui di cenere cadano all'interno del cassetto.



Se si desidera, è possibile aspirare la zona dove sono posizionate le griglie di ghisa.

6.2.2 Scudi di combustione






Aprire la finestra superiore e lo sportello inferiore, rimuovere gli spiedi, gli accessori e le teglie GN per non avere ostacoli durante l'operazione.



Spazzolare gli scudi di combustione affinché i residui di cenere cadano all'interno del cassetto.

6.2.3 Parafiamma



Pulire i parafiamma in lavastoviglie.



Se si desidera, i parafiamma possono essere lavati a mano con acqua e detersivo per piatti.

6.3 Pulizia mensile

6.3.1 Esterno dell'arrosto



Scollegare l'apparecchio e spostare la macchina per avere accesso a tutte le parti esterne.



Pulire le parti esterne, compresa la parte superiore, con un panno umido e sgrassatore o ammoniaca, a seconda della preferenza.

7

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

7. Istruzioni di manutenzione



Leggere preventivamente la sezione 1.5 Avvertenze di manutenzione.



L'apparecchio RST70 contiene diversi componenti che possono richiedere manutenzione.



In questo manuale sono spiegate solo le istruzioni di manutenzione per i componenti che possono essere gestiti dall'utente stesso dell'apparecchio.



Le istruzioni di manutenzione per i componenti che richiedono personale qualificato non sono descritte in questo manuale.

7.1 Manutenzione a livello utente

Per manutenzione a livello utente si intende qualsiasi intervento di manutenzione che non richieda approfondite conoscenze meccaniche e che possa essere compreso con una semplice spiegazione.

7.1.1 Sostituzione della lampadina








La lampadina si trova nell'angolo superiore frontale della parete laterale interna.



Aprire la finestra superiore e rimuovere le spade per non avere ostacoli durante l'operazione.



- 1- Svitare manualmente il vetro esterno.
- 2- Svitare manualmente la lampadina guasta.
- 3- Avvitare manualmente la lampadina nuova.
- 4- Avvitare manualmente il vetro esterno.



7.1.2 Sostituzione mattone refrattario posteriore




I mattoni refrattari posteriori si trovano nella parte posteriore dell'interno dell'arrostitore ELIPSE.




Per facilitare l'operazione, spostare l'apparecchio in avanti per avere spazio sufficiente nella parte posteriore.



- 1- Smontare la copertura posteriore centrale e la copertura superiore posteriore utilizzando una chiave a brugola da 4 mm.
- 2- Smontare l'isolante termico posteriore centrale e l'isolante termico superiore posteriore usando un cacciavite a croce.
- 3- Individuare la colonna dove si trova il mattone refrattario danneggiato e spostare verso l'alto il mattone refrattario superiore inclinato.
- 4- Estrarre il mattone refrattario superiore della colonna.
- 5- Rimuovere il mattone refrattario superiore inclinato.
- 6- Togliere i mattoni refrattari necessari fino a raggiungere il mattone refrattario danneggiato.
- 7- Estrarre il mattone refrattario danneggiato.
- 8- Inserire il nuovo mattone refrattario e ripetere i passaggi in ordine inverso.





7.1.3 Sostituire il mattone refrattario laterale



I mattoni refrattari posteriori laterali si trovano ai lati nella parte posteriore dell'interno dell'arrostitore ELIPSE.



Per facilitare l'operazione, spostare l'apparecchio in avanti per avere spazio sufficiente nella parte posteriore. Questa spiegazione vale sia per il lato sinistro che per il lato destro.









1 - Smontare la copertura posteriore laterale e la copertura superiore posteriore usando una chiave a brugola da 4 mm.

2 - Smontare l'isolante termico posteriore laterale utilizzando un cacciavite a croce.

3/4 - Togliere i mattoni refrattari necessari fino a raggiungere il mattone refrattario danneggiato.

5 - Estrarre il mattone refrattario danneggiato.

6 - Inserire il nuovo mattone refrattario e ripetere i passaggi in ordine inverso.



7.1.4 Lubrificazione della catena del motore principale



La catena del motore principale si trova sul lato destro dell'apparecchio.




Per facilitare l'operazione, spostare l'apparecchio in avanti per avere spazio sufficiente sul lato destro.



La lubrificazione della catena deve essere effettuata almeno una volta all'anno.



1 - Smontare la copertura laterale destra usando una chiave a brugola da 4 mm.
2/3 - Lubrificare la catena con grasso speciale alimentare per alte temperature.
4 - Rimontare la copertura laterale destra usando la chiave a brugola da 4 mm.



7.1.5 Lubrificazione della catena del movimento rotatorio delle spade



La catena del movimento rotatorio delle spade si trova sul lato sinistro dell'apparecchio.



Per facilitare l'operazione, spostare l'apparecchio in avanti per avere spazio sufficiente sul lato sinistro.



La lubrificazione della catena deve essere effettuata almeno una volta all'anno.




1 - Smontare la copertura laterale sinistra usando una chiave a brugola da 4 mm.


2/3 - Lubrificare la catena con grasso speciale alimentare per alte temperature.

4 - Rimontare la copertura laterale sinistra usando una chiave a brugola da 4 mm.


1




2



3



4



7.2 Manutenzione a livello esperto

Per manutenzione a livello esperto si intende qualsiasi intervento di manutenzione che richieda conoscenze tecniche per essere eseguito.

Sarà necessario l'intervento di un tecnico di manutenzione nei seguenti casi:

- Se l'utente non si sente in grado di eseguire uno qualsiasi dei punti del paragrafo 7.1 Manutenzione a livello utente.
- Se si accende un LED rosso sul pannello di controllo, eccetto nel caso dell'avviso di temperatura eccessiva (vedere la tabella TPC2 del paragrafo 5.4 Pannello di controllo).
- Se si rileva qualsiasi anomalia nel funzionamento dell'apparecchio.
- Se si osserva qualche componente deteriorato, danneggiato, guasto o rotto.
- Se l'utente desidera effettuare una manutenzione preventiva sull'apparecchio.

8

CONDIZIONI GENERALI

8. Condizioni generali

8.1 Garanzia

Qualsiasi girarrosto Mibrasa® ha una garanzia di 2 anni contro tutti i difetti di fabbricazione.


- Il cliente sarà responsabile dell'installazione, configurazione e manutenzione del prodotto.
- La garanzia verrà invalidata da:
 - (I) danni causati da uso improprio o cattiva installazione del prodotto,
 - (II) quando l'acquirente o un terzo effettuano riparazioni, modifiche o aggiustamenti senza il previo consenso di Mibrasa®,
 - (III) difetti o danni non denunciati entro il periodo di garanzia stabilito sopra,
 - (IV) quei danni dovuti a negligenza non imputabile a Mibrasa®, incidente, uso improprio, installazione impropria, cattiva gestione o condizioni anomale di temperatura, umidità, sporco o che sia stato danneggiato per ragioni indipendenti dalla nostra volontà Mibrasa®.

8.2 Resi

- Il materiale restituito deve essere in perfette condizioni.
- Tutti i resi devono essere notificati per iscritto e devono essere confermati da il nostro reparto commerciale.
- Tutti i resi devono arrivare a Mibrasa® con spedizione pagata. I resi di materiale dovranno allegare il numero della fattura e della bolla di consegna.
- Saranno accettati solo resi di merce corrente nella sua confezione originale, senza essere usati e in condizioni vendibili. Merce restituita che è stata usata, obsoleta o utilizzata verrà rimossa e non verrà rilasciato alcuna nota credito.
- Per ogni restituzione verrà addebitato il 10% dell'importo per demerito e gestione.

8.3 Riserva di proprietà

- Mibrasa® conserva la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento effettivo dell'importo.
- Mibrasa® si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e prezzi senza preavviso.



MIBRASA®

Stabilimento, uffici e showroom
C/ Joan Rovira i Bastons, 26 17230
Palamós (Girona) Spagna

+34 972 601 942
mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com

Versione 10.25